



## WISCH-FIX



Osmo Wisch-Fix je vysoko účinný čistiaci koncentrát vyrobený na prírodnej báze. Je určený na pravidelnú údržbu a čistenie olejovaných a voskovaných drevených podláh. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Pravidelné používanie Osmo Wisch-Fix vytvára ľahko udržiavateľný, hladký nekĺzavý povrch. Rozpusťné látky vo vode znižujú tvorbu škvŕn a nevytvárajú na ploche žiadne vrstvy. Výrobok nie je škodlivý pre pokožku, neobsahuje farbivá a arómy. Je biologicky odbúrateľný, neobsahuje rozpúšťadlá ani prchavé organické látky.

## FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Wisch-Fix je vhodný pre čistenie drevených povrchov ošetrovaných Osmo tvrdými voskovými olejmi a Osmo Top olejmi.

### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov, 5 až 15 % rastlinných mydiel (aniónové tenzidy), < 5 % neiónových tenzidov, ošetrojúce zložky, stabilizátory a konzervačné činidlá, účinné zložky : methylchloroisothiazolinón, methylizothiazolinón.

### FAREBNÉ ODTIENE

8016 číry

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

**Špecifická hmotnosť:** 1,01 – 1,03 g/cm<sup>3</sup>

**Zápach:** slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

**pH hodnota pri 20 °C:** 10,9

**Balenie:** 1 l; 5 l; 25 l

**Výdatnosť:** Jeden vrchnáčik (uzáver) použite na 1 liter vody. Pri intenzívnom znečistení alebo pri mechanickom použití môžete pomer zvýšiť na 1 : 1.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

**Skladovanie:** 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

## APLIKAČNÉ ÚDAJE

### PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

### SPÔSOBY APLIKÁCIE

**Manuálne:** Osmo Wisch-Fix je ideálny pre aplikáciu Osmo Opti sadou (vlhký mop). Pre bežnú, každodennú údržbu znečistených plôch stačí dávkovať 1 uzáver na 1 liter vody. Pretrite podlahu vlhkým mopom (nie mokrým). V prípade čistenia kuchynských pracovných dosiek a menších plôch dobre pretrite handričkou.

**Mechanicky:** Osmo Wisch-Fix je tiež ideálny na mechanické ošetrovanie, kde použijete pomer 1 : 1. Pomocou jednotúčového čistiaceho stroja (napr. Osmo FloorXcenter s bielym padom) odstráňte nečistoty. Následne pretrite pomocou padom z mikro vlákna. Dokáže uvoľniť aj tvrdú špinu, cca 10 m<sup>2</sup>.

**Biely pad:** uvoľňuje bežnú domácu nečistotu.

**Kefa:** odstráni špinu až do pórov.

**Červený pad:** uvoľní extrémne silnú špinu, odporúčame opätovné ošetrovanie Osmo produktami.

Po uvoľnení nečistôt, pretrite padom z mikrovlákn. Opakujte pokiaľ nie je povrch úplne čistý.

### UPOZORNENIE

Obnovu a oživenie náteru docielite použitím Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Na obnovu voskovaného povrchu použijete Osmo Tvrdý voskový olej originál.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. PO POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Karta bezpečnostných údajov je na vyžiadanie.



### LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 07 06 01. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.